

Marche d'escalier pour podium Joker Stage

Codes produits :

Référence 3426_P



Description brève du produit :

La marche d'escalier pour podium Joker Stage est disponible en deux hauteurs : 20 cm et 40 cm. Conçue pour compléter les podiums Joker Stage, cette marche offre une solution sûre et pratique pour faciliter l'accès à votre podium, que ce soit sur scène ou en coulisses.

Description du produit :

La marche d'escalier pour podium Joker Stage est un accessoire essentiel pour compléter votre équipement de podium. Elle est disponible en deux versions :

- Marche de 20 cm de hauteur, revêtue de PLANCHER ROLL GRIP, avec des dimensions de 25 x 70 cm et un poids de 3,5 kg.
- Marche de 40 cm de hauteur, sous la forme de deux marches, avec des dimensions de 27,5 x 87 cm.

Ces marches sont conçues pour s'adapter parfaitement aux podiums de la série Joker Stage, offrant ainsi une solution sûre et pratique pour faciliter l'accès à votre podium, que ce soit sur scène, en coulisses ou dans d'autres environnements.

Qu'il s'agisse de concerts, de conférences, de spectacles ou d'autres événements, les marches d'escalier Joker Stage sont un ajout précieux pour améliorer l'accessibilité et la sécurité de votre espace de performance. Faciles à installer et à utiliser, elles offrent une solution pratique pour répondre aux besoins de votre événement.

caractéristiques du produit :

Hauteur: 20 cm

Hauteur: 40 cm

Attributs du produit :

Hauteur: 20 cm, 40 cm

Galerie de produits :

